



Ansicht A/view A


Immer gegen die Luftstromrichtung gesehen! / Always view on outlet, facing airstream (ISO 13349)!




Beispiel/example:
 Klemmenkasten / terminal box: 315°
 Bedienungsöffnung / inspection opening: 45°

Einbaustellung / Installation position





Ansicht A/view A



Beispiel/example:
 Austrittsstellung / Outlet position: LG 315
 Bedienungsöffnung / inspection opening: LG 45
 Ansaugtasche / Inlet box : LG 45
 Motor / Motor: LG 0

Beispiel/example:
 Austrittsstellung / Outlet position: RD 0
 Bedienungsöffnung / inspection opening: RD 225
 Ansaugtasche / Inlet box : RD 0
 Motor / Motor: RD 135

Austrittsstellung auf die Antriebsseite gesehen / Outlet position viewed upon the drive side

